


シリアルナンバーは15桁の文字列です。様々なところで確認できます。

- ・本機のシールで確認
小型レコーダーは底面



大型レコーダーは後方側面



- ・レコーダーに繋がっているモニターで確認（最近のレコーダー）
メインメニューの右上にある「」をクリックする（右のQRコードがシリアルナンバー）



- ・レコーダーに繋がっているモニターで確認（古いレコーダー）
メインメニュー → ネットワーク → P2P設定またはEASY4IP（右のQRコード）



- ・パソコンにインストールされたSmart PSSで確認（文字列のみ）

